Panasonic®

保管用

室内物干しユニット

照明セット CWF21D ホシ姫サマ

取扱説明書

このたびは、室内物干しユニットをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、その後この取扱説明書は大切に保管してください。

■各部のなまえ





操作スイッチ

■ 目　次

安全に関するご注意 ……1
使用上のご注意 ……1
蛍光灯の交換 ……1
お手入れの仕方 …… 1
配線図 …… 1
仕様・室内物干ユニット保証書 …… 2

販売店・工事店様へ：この説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

■安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

禁止	してはいけない「禁止」内容です。	必ず守る	必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

禁止 **商品の改造・仕様変更は絶対にしないでください。**

火災、感電、故障の原因になります。

■使用上のご注意

●竿を伸ばしたままでの昇降操作にはご注意ください。照明器具を破損する可能性があります。
●詳細はホシ姫サマ本体の取扱説明書をご参照ください。
●異常を感じた場合はすみやかに使用を中止してください。
販売店様、工事店様または最寄りの弊社修理ご相談窓口にご相談ください。

■蛍光灯の交換

●蛍光灯を交換する場合

1 天井面より20cm程竿を下げてください。（竿が邪魔になる場合）

2 照明カバーの端を両手で持ち、手前にゆっくりと引き降ろす。



⚠警告	●照明カバーをしっかり支えてください。 ●照明カバーや蛍光灯が熱くなっている場合がありますので注意してください。 ※落下してケガや火傷の原因となります。



3 蛍光灯を交換する。

【交換部品】 ●ツインパルック蛍光灯FHD40(40W用)

4 照明カバーを取り付ける。

❶照明カバーに付いている取付けバネを右図のように本体の穴に差し込む。
❷同時に反対側の金具も本体に差し込み、両手で照明カバーを押し込む込む。
❸最後に確実に照明カバーがしまっているか確認する。
（ホシ姫サマ本体とのすき間、段差は照明カバーを少しずらして調整してください）



■お手入れの仕方

●カバーの汚れのお手入れは、中性洗剤を薄めた液に浸した布でふき、そのあと湯を含ませた布で洗剤をふき取ってください。最後に乾いた布で水分を残さないようにふき取ってください。ベンジンやシンナー類、みがき粉やタワシ類は表面を傷つけますので使用しないでください。

配線図



■仕　様

周　波　数		50/60Hz
電　　源		100V
消費電力	照　　明	42W×2
部　　材	本　　体	亜鉛メッキ鋼板
	カ バ ー	塗装鋼板

Panasonic

室内物干しユニット保証書

出張修理

※お客様	お名前　　様 ご住所 電話番号（　　）　　–
※販売店	取扱販売店名・住所・電話番号

※お引渡し日	年　　月　　日
シリーズ・品番	
保証期間	（お引渡し日から）　2年間 但し 電気部品　1年間

ご販売店様へ　上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

本書はお引渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
〔イ〕無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
〔ロ〕お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
〔ハ〕この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
〔イ〕使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
〔ロ〕消耗部品の取替や修理
〔ハ〕お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
〔ニ〕火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障および損傷
〔ホ〕異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、燃料などによる故障および損傷
〔ヘ〕車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
〔ト〕仕上げのキズなどで、引渡し時に申し出がなかったもの
〔チ〕瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
〔リ〕維持管理の不備による汚れ、さびなどの不具合
〔ヌ〕施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
〔ル〕契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
〔ヲ〕保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
〔ワ〕本書のご提示がない場合
〔カ〕保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
〔ヨ〕離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
〔タ〕用途外に使用された場合の故障および損傷
〔レ〕納入後、1年以上経過した場合の虫害
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL（代表）06−6908−1131

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	
お引き渡し日	年　月　日

■保証書（３ページ）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体２年間
（但し、電気部品は１年間）

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後７年保有しています。

修理を依頼されるとき

■ご連絡いただきたい内容

①品名
②品番
③お引き渡し日
④異常の状況 （できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック 検索 http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用
ナビダイヤル 0570-081-802
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金 /9:00～19:00
土・日・祝日 /9:00～17:00
●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1224　東　京 03-5392-7189 (転)

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ **修理サービスサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ **修理ご相談窓口**
ナビダイヤル 0570-081-365
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365 日 / 9:00～20:00
●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1090
札　幌 011-261-6401 (転)　名古屋 052-551-7900 (転)
東　京 03-5392-7190 (転)　福　岡 092-622-0531 (転)

商品のお問い合わせは

パナソニック **総合お客様サポートサイト** http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック **お客様ご相談センター**
フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日 / 9:00～20:00
●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187
●FAX ……フリーダイヤル 0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。　※(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012